Original		Substitut		Original		Substitut	
On Off	On / Off		Power	Tune -	Down / Tune -		Down
Mute All	Mute All	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	Channel Track	Track/Chap./CH +	CH PAGE	CH+ / Page+
CD-DVD	CD-DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	Volume +	Volume +	VOL	Vol +
FM-AM	FM-AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	Channel Track Chapter	Track/Chap./CH -	CH PAGE	CH- / Page-
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	Volume -	Volume -	VOL	Vol -
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1	Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
CBL-SAT	CBL-SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0	Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	Play	Play	SLOW	Play / Slow
Tune	Up / Tune +		Up	Seek	I<< / Seek -	PRESET-	I<< / Preset-
DVD Menu	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top	Seek	I<< / Seek -	TUNE-	<< / Tune-
Settings	Settings	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /	Seek	>>I / Seek +	TUNE+	>> / Tune+
	Left		Left	Seek	>>I / Seek +	PRESET+	>>I / Preset+
ENTER	Enter	OK	OK	Shuffle	Shuffle / Preset <-	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Right		Right	Repeat	Repeat / Presets ->	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Guide	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	1	1	TV 1	1
System	System	HOME MENU	Menu / Home	2	2	DVD 2	2

Original		Substitut		Original	Substitut
3	3	CD-STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		