Mandis shop

Benq BENQ001

Original		Substitut	
POWER		Power	
MENU / EXIT		Menu	
UP / KEYSTONE		Up	
DOWN / KEYST.		Down	
RIGHT / LOCK		Right	
LEFT		Left	
PLAY / PAUSE		Shift	+ Play +	Shift + + / Play
SOURCE		Source	
BLANK		Mute / Blank	
VOLUME+		Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME-		Page▼ / Vol	Vol - / Page -
TIMER ON		Focus / Volt	Volt / Focus
PAGE DOWN		Shift	+ Page▼ / Vol	Shift + Vol - / Page -
PAGE UP		Shift	+ Page▲ / Vol	Shift + Vol + / Page +
DIGITAL ZOOM -		Stop	- / Stop
DIGITAL ZOOM +		Play	+ / Play
KEYSTON DOWN		Shift	+	Shift + Down

Original		Substitut	
ENTER / MODE		Enter	Enter
KEYSTON UP		Shift	+	Shift + Up
PRESET		Timer / Freeze	Freeze / Timer
AUTO		Auto	Auto
ASPECT		Aspect / Eco	Eco / Aspect
TIMER SET UP		Mode	Mode
CAPTURE		Video / Comp	Comp / Video

DOWN

https://mandis.cat/ca/Benq/1060164-19832-comandament-de-substitucio-per-Benq-BENQ001-5J.J3G06.001.html