Original	Substitut
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
S. Mode	Sound / Title
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
P. Mode	Picture / Format
Size	Zoom / Size
Sleep	Sleep / Timer
Tv/Radio	TV/Radio / Program

Original	Substitut
Index	D. Menu / Top
Reveal	Setup / OPT /
Text	Text / Goto
AV/Source	AV / Input / RDS
Menu	Menu / Home
Up	Up
i/Info	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Vol +	Vol +
Rec List	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
ATV	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
CH-	CH- / Page-	Power/Display	Shift + Power
1	1	Hold	Shift + Stop /
2	2	Aspect	Shift + Picture / Format
3	3	USB	Shift + 8
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
Tv Guide	Guide / EPG / -/--		
0	0		
FAV	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		