Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Tv Guide	Guide / EPG / -/--
Mute	Mute / Dimmer	0	0
DTV	Shift + 1	Recall	Back / Return
DTV	TV/ Radio /	Vol +	Vol +
Radio	Shift + TV/ Radio / Program	P. Mode	Picture / Format
Radio	Shift + 6	CH+	CH+ / Page+
USB	Shift + 8	S. Mode	Sound / Title
DVD	Shift + 2	Vol -	Vol -
1	1	FAV	Fav / Marker / PC
2	2	CH-	CH- / Page-
3	3	Menu	Menu / Home
4	4	Up	Up
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Source	AV / Input / RDS

Original	Substitut
Down	Down
Info	Info / Angle
Aspect	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Text	Text / Goto
Text Hold	Shift + Stop /
Zoom/Text/DVD	Zoom / Size
Power/Display	Display / Media
Power/Display	Shift + Power
DVD Menu	D.Menu / Top
Rec	Rec / Rec Mode
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Stop/Eject	Stop / Hold
Stop/Eject	Eject / Surround

Original	Substitut
Rec List/DVD	Setup / OPT /
Rec List/DVD	Smart / List
<< PVR/DVD	<< / Tune-
>> PVR/DVD	>> / Tune+
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Red/Goto	Shift + Text /
Red/Goto	Red / Netflix / Search
Green/A-B	Green / APP / Repeat
Green/A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Yellow/Angle/3D	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow/Angle/3D	Shift + Info / Angle
Blue/Repeat	Blue / Prime Video / Random
Blue/Repeat	Shift + Green / APP /