Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TV GUIDE	TV Guide	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ATV	ATV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
USB	USB	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC LIST	Rec List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
I<<	I<<	I<<	I<<
>>I	>>I	>>I	>>I
Stop	Stop	Stop	Stop
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
Play / Pause	Play / Pause	PLAY MODE	Play
Play / Pause	Pause		Pause

Original		Substitut	
SOURCE AV	Source / AV	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original	Substitut
9	9
0	0
Recall	Back
Fav	Pre Ch
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Subtitle	Subt
Aspect	Format
Audio	Dual
Sleep	Sleep
CH +	Ch +
CH -	Ch -
Red / Goto	Red
Green / A-B	Green
Yellow / Angle	Yellow
Blue / Repeat	Blue
Blue / Repeat	Shift + Text

Original	Substitut
D.Dis	Shift + Info
Zoom	Shift + Eject
Size	3D
Display (Power)	Shift + Power
Text / D.Setup	Text
Text / D.Setup	Options
Index / D.Menu	D. Menu
Reveal / Titl	List
Hold	Shift + Pause