Original		Substitut	
ON/OFF	On/Off		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	GUIDE	Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol+	VOL +	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format

Original		Substitut	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Substitut	Original	Substitut
You Tube	APP MEDIA Media		
NETFLIX Netflix	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media		
SMART Smart	HOME SMART Smart		
DVD MENU Rec/DVD Menu	REC MODE Rec		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Stop	Stop		
DVD SETUP REC LIST Rec List/DVD	DISC NAV LIST List		
<<	<<		
>>	>>		
Play	PLAY MODE Play		
Pause	Pause		
GOTO Red/Goto	A Red		
A-B Green/A-B	B Green		
ANGLE Yellow/Angle	C Yellow		
REPEAT Blue/Repeat	D Blue		