Mandis shop

BLP9910-001

Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
EQ MUSIC	EQ Music	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MOVIE	Movie	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
RESET	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
NEWS	News	MEDIA DISPLAY	Display / Media
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
PAIR	Pair	LIST SMART	Smart / List
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PREV	I<< / Prev	PRESET-	I<< / Preset-
TREBLE-	Treble-	CH PAGE -	CH- / Page-
TREBLE+	Treble+	CH PAGE +	CH+ / Page+
BASS-	Bass-		Down
BASS+	Bass+		Up

Original		Substitut	
	Vol -	VOL -	Vol -
VOL	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Vol +	VOL +	Vol +

https://mandis.ct/ca/Blaupunkt/1683-942-comment-substituir-per-Blaupunkt-BLP9910-001.htm