Mandis shop

0200022700

Original		Substitut	
On/Off	On/ Off		Power
Mute	Mut e	DIMMER MUTE	Mut e / Di mmer
Info	I nf o	ANGLE INFO	I nf o / Angl e
Sleep	Sl eep	TIMER SLEEP	Sl eep / Ti mer
FM	FM	MEDIA DISPLAY	Di spl ay / Medi a
AM	AM	LIST SMART	Smart / Li st
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shi ft + 3
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
▶▶	Tune/ Trk >>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
▲	Vol +	+ VOL	Vol +
◀◀	<< Tune/ Trk	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Substitut	
▼	Vol -	VOL −	Vol -
▶II	Pl ay CD	SLOW ▶	Pl ay / Sl ow
▶II	Pause CD	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop CD	HOLD ■	Stop / Hol d
	< MP3 Fol der	◀	Left
	> MP3 Fol der	▶	Ri ght

https://mandis.ch/a/10569-1829-comment-desbloquer-Boston-MC0200270.htm