Original		Substitut	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SAT	SAT	APP MEDIA	Media
TV/AV	TV/AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substitut	
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
EPG	EPG	GUIDE	Guide
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
AUDIO	Red/Audio	A	Red
AUDIO	Red/Audio	SOUND DUAL	Dual

Original		Substitut		Original	Substitut
POSITION	Green/ Position	B	Green		
	Yellow/ [. . .]	C	Yellow		
	Yellow/ [. . .]	AD SUBT	Subt		
AUDIO R/L	Blue/ Audio R/L	D	Blue		
P+	P+	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
UHF	UHF	HOME SMART	Smart		
PAL/NTSC	PAL/ NTSC	PICTURE FORMAT	Format		
P-	P-	SHIFT +	CH − Shift + Ch -		