Original	Substitut	Original	Substitut
D. Menu	D. Menu / Top	7	7
Power	Power	8	8
Open / Close	Eject / Surround	9	9
Info	Info / Angle	Source	AV / Input / RDS
P. Mode	Picture / Format	0	0
S. Mode	Sound / Title	Q. View	Shift + Menu /
Sleep	Sleep / Timer	Mute	Mute / Dimmer
Audio I/II	Audio / Lang I/II	Guide	Guide / EPG / -/--
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol +	Vol +
CH. List	Smart / List	P+	CH+ / Page+
Screen	TV/Radio /	Vol -	Vol -
1	1	P -	CH- / Page-
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	FAV	Fav / Marker / PC
4	4	Up	Up
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK

Original	Substitut	Original	Substitut
Right	Right	[≡] / Setup	Shift + Setup / OPT / Tools
Down	Down	[/ ≡] / Titl	Shift + Sound / Title
Exit	Exit / Cancel / Clear	[. . . .] / Sear	Text / Goto
Record	Rec / Rec Mode	[. . . .] / Sear	Shift + Text /
[X] / Repeat	Back / Return	[▯] / 10+	Shift + 9
▶ / Index	Play / Slow	[▯] / 10+	Shift + 0
❚❚ Pause	Pause / Step / Freeze	[?] / Progra	Shift + Guide / EPG / -/--
■ Stop	Stop / Hold	[♦] / A-B	Shift + Fav / Marker / PC
Red / ◀◀ / REV	Shift + Red / Netflix /	◷ / Angle / Rec List	Shift + TV/Radio / Program
Red / ◀◀ / REV	Red / Netflix / Search	◷ / Angle / Rec List	Shift + Sleep / Timer
Green / ▶▶ / FWD	Shift + Green / APP /	D. Call	Shift + D. Menu / Top Menu
Green / ▶▶ / FWD	Green / APP / Repeat		
Yellow / ❚◀◀ / Prev	Shift + Yellow / YouTube /		
Yellow / ❚◀◀ / Prev	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / ▶▶❚ / Nex	Blue / Prime Video / Random		
Blue / ▶▶❚ / Nex	Shift + Blue / Prime		
[≡] / Setup	Setup / OPT / Tools		