Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DTV	DTV	LIST SMART	Smart / List
RADIO	Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Substitut	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
▶	Right	▶	Right
OK	OK	OK	OK

Original	Substitut
Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE — Shift + Picture / Format
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Text Hold	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Zoom/Text/DVD	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Power/Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode
DVD Menu	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
I <<	PRESET- — I << / Preset-
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Stop/Eject	HOLD — Stop / Hold
Rec List/DVD	SHIFT + REC MODE — Shift + Rec / Rec Mode
<< PVR/DVD	TUNE- — << / Tune-
>> PVR/DVD	TUNE+ — >> / Tune+
Play	SLOW — Play / Slow

Original	Substitut
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Red/Goto	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Green/A-B	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow/Angle/3D	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Repeat	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random