Original		Substitut	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Tv Portal		D. Menu / Top
	0		0
	Menu		Menu / Home
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold

Original		Substitut	
	Rec		Rec / Rec Mode
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I <<		I << / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Media		Display / Media
	Up		Up
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Original		Substitut		Original		Substitut	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return	V-FORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Vol +	+ VOL	Vol +	WIDE	Wide	SIZE ZOOM	Zoom / Size
LIST	List	LIST SMART	Smart / List				
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
	Vol -	VOL −	Vol -				
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle				
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-				
OPT+	OPT+	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
	[⊣ ≡]	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC				
	[≡⊣ ≡]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
I▶	I >	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /				
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				