Original		Substitut	
	Power		Power
VGA	VGA	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AV 1	AV1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV 2	AV2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV 3	AV3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
BRIGHT +	Brightness+	TUNE+	>> / Tune+
HTNESS −	Brightness-	TUNE-	<< / Tune-
CONTR +	Contrast+	PRESET+	>>I / Preset+
NTRAST −	Contrast-	PRESET-	I<< / Preset-
ZOOM ON/OFF	Zoom On/Off	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM IN	Zoom In	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ZOOM OUT	Zoom Out	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left

Original		Substitut	
	Right		Right
+	Vol+	+ VOL	Vol+
−	Vol-	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+ CH / PR	CH/PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
− CH / PR	CH/PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
AV MUTE	AV Mute	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original	Substitut	Original	Substitut
[<>]	FORMAT PICTURE Picture / Format		