Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	Back	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Substitut	
NICAM	NICAM	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
LIST	List	DISC NAV LIST	List
FAV/LIST	Fav List	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH+	CH +	+ CH	Ch +
CH-	CH -	CH -	Ch -
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Substitut	
CPG	CPG	APP MEDIA	Media
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze	II	Pause
INDEX	Index	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CANCEL	Cancel	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
SIZE	Size	ECO 3D	3D
HOLD	Hold	■	Stop
MIX	Mix	REC MODE ●	Rec
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue

Original	Substitut