| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer | P: P | Picture / Format |
| FAV | Fav / Marker / PC | CH+ | CH+ / Page+ |
| World/Internet | Smart / List | Vol - | Vol - |
| Tv/Radio | TV/Radio / | EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 1 | 1 | CH- | CH- / Page- |
| 2 | 2 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 3 | 3 | Menu | Menu / Home |
| 4 | 4 | Info | Info / Angle |
| 5 | 5 | Back | Back / Return |
| 6 | 6 | Up | Up |
| 7 | 7 | Left | Left |
| 8 | 8 | OK | OK |
| 9 | 9 | Right | Right |
| Music/Photo/Cam | AV / Input / RDS | Down | Down |
| 0 | 0 | Rec | Rec / Rec Mode |
| LIB | D.Menu / Top | Play | Play / Slow |

Menu

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Stop | Stop / Hold | | |
| << | << / Tune- | | |
| Pause | Pause / Step / Freeze | | |
| >> | >> / Tune+ | | |
| Text | Text / Goto | | |
| Subt. | Subtitle / EQ | | |
| Audio | Audio / Lang I/II | | |
| OPT | Setup / OPT / | | |
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |