Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG		Guide / EPG / -/--
	Rec		Rec / Rec Mode
INFO	Info		Info / Angle
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Substitut	
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
	≡	D.MENU	D.Menu / Top
	Input	AV INPUT	AV / Input / RDS
	Smart Colors	DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
BACK	Back	BACK	Back / Return
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Substitut		Original	Substitut
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
Google Play	Google Play	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		