Mandis shop

# Casio YT-150

| Original | Substitut |
|---|---|
| Power | Power |
| Input | Source |
| Menu | Menu |
| ESC | Comp / Video |
| Up | Up |
| Left | Left |
| Enter | Enter |
| Right | Right |
| Down | Down |
| Keystone+ | Shift + Up |
| Keystone- | Shift + Down |
| D-Zoom+ | + / Play |
| D-Zoom- | - / Stop |
| Volume+ | Vol + / Page + |
| Volume- | Vol - / Page - |
| Timer | Shift + Freeze / Timer |
| Auto | Auto |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Aspect | Shift + Aspect / Eco (Shift + Eco / Aspect) |
| Func | Mode |
| Blank | Blank / Mute |
| Freeze | Freeze / Timer |
| ECO | Eco / Aspect |

https://mandis.cat/ca/Casio/1060588-85128-comandament-de-substitucio-per-Casio-YT-150.html