Mandis shop

RCB-176

Original		Substitut	
SRC	SRC	TIMER AV	AV
BND DISC UP TOP	BND Disc Up	HOME SMART	Smart
	Volume+	+ VOL	Vol +
	Volume-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Search >>I		>>I
	I<< Search		I<<
	Play/Pause	OK	Ok
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause
TA	TA	SETTINGS OPT	Options
DISP	Disp	DISPLAY INFO	Info
PS/AS SCN	PS/AS/SCN	APP MEDIA	Media

Original		Substitut	
AF RPT	AF/RPT	REPEAT TEXT	Text
PTY RDM TV/VTR	PTY/RDM/TV/VT	SEARCH TV/R	TV/R

https://mandis.cat/ca/Clarion/1062604-83587-comandament-de-substitucio-per-Clarion-RCB-176.html