Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	8	8
Mute	Mute / Dimmer	9	9
Play	Play / Slow	0	0
Pause	Pause / Step / Freeze	Info	Info / Angle
Stop	Stop / Hold	EPG	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode	≡	Menu / Home
<<	<< / Tune-	Source	AV / Input / RDS
I <<	I << / Preset-	Up	Up
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
>>	>> / Tune+	Right	Right
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Smart	Smart / List
5	5	←	Back / Return
6	6	Vol +	Vol +
7	7	P+	CH+ / Page+

Original	Substitut	Original	Substitut
Vol -	Vol -		
Home	Shift + Menu /		
P-	CH- / Page-		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
You Tube	Shift + Yellow / YouTube /		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
O)I/II	Audio / Lang I/II		
[≡]	Text / Goto		
Subt.	Subtitle / EQ		