Original		Substitut	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
-/--		Shift + Guide / EPG / -/--	
0		0	
Recall		Back / Return	
P. Mode		Picture / Format	
S. Mode		Sound / Title	
FAV		Fav / Marker / PC	

Original		Substitut	
Vol +		Vol +	
MTS I/II		Audio / Lang I/II	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Sub-T		Subtitle / EQ	
CH-		CH- / Page-	
Aspect		Zoom / Size	
Freeze		Shift + Pause / Step /	
Sleep		Sleep / Timer	
Source		AV / Input / RDS	
Up		Up	
Display		Display / Media	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Menu		Menu / Home	
Down		Down	

Original	Substitut	Original	Substitut
EXIT Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	REC Rec	REC MODE Rec / Rec Mode
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT/CC << / Text/CC	TUNE- << / Tune-		
TEXT/CC << / Text/CC	GOTO TEXT Text / Goto		
SUB.PG Play/Pause /	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
SUB.PG Play/Pause /	SLOW Play / Slow		
REVEAL >> / Reveal	TUNE+ >> / Tune+		
HOLD I<< / Hold	PRESET- I<< / Preset-		
SIZE >>I / Size	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
ROOT Root	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
REPEAT Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
LIST List	LIST SMART Smart / List		
T.SHIFT T. Shift	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top Menu		