| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Mute | | Mute / Dimmer | |
| 1 | | 1 | |
| 2 | | 2 | |
| 3 | | 3 | |
| 4 | | 4 | |
| 5 | | 5 | |
| 6 | | 6 | |
| 7 | | 7 | |
| 8 | | 8 | |
| 9 | | 9 | |
| -/-- | | Shift + Guide / EPG / -/-- | |
| 0 | | 0 | |
| Recall | | Back / Return | |
| P. Mode | | Picture / Format | |
| S. Mode | | Sound / Title | |
| FAV | | Fav / Marker / PC | |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| Vol + | | Vol + | |
| MTS I/II | | Audio / Lang I/II | |
| CH+ | | CH+ / Page+ | |
| Vol - | | Vol - | |
| Sub-T | | Subtitle / EQ | |
| CH- | | CH- / Page- | |
| Aspect | | Zoom / Size | |
| Freeze | | Shift + Pause / Step / | |
| Sleep | | Sleep / Timer | |
| Source | | AV / Input / RDS | |
| Up | | Up | |
| Display | | Display / Media | |
| Left | | Left | |
| OK | | OK | |
| Right | | Right | |
| Menu | | Menu / Home | |
| Down | | Down | |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| EXIT Exit | CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear | REC Rec | REC MODE Rec / Rec Mode |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | EPG EPG | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| TEXT/CC << / Text/CC | TUNE- << / Tune- | | |
| TEXT/CC << / Text/CC | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| SUB.PG Play/Pause / | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| SUB.PG Play/Pause / | SLOW Play / Slow | | |
| REVEAL >> / Reveal | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| HOLD I<< / Hold | PRESET- I<< / Preset- | | |
| SIZE >>I / Size | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| INDEX Stop / Index | HOLD Stop / Hold | | |
| ROOT Root | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| REPEAT Repeat | SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP / | | |
| LIST List | LIST SMART Smart / List | | |
| T.SHIFT T. Shift | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top Menu | | |