Original		Substitut	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power	POWER	Power
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/STB	TV / STB	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TV/STB	TV / STB	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/STB	TV / STB	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV/R	TV / R	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
P/N	P / N	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
1 .:@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
3 DEF	3	CD-STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5

Original		Substitut	
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX-HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
PGUP	PGUP	CH PAGE +	CH+ / Page+
0	0	HDMI-SAT 0	0
FAV+	FAV +	VOL +	Vol +
PGDN	PGDN	CH PAGE -	CH- / Page-
SAT	SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
FAV	FAV -	VOL -	Vol -
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original	Substitut	Original	Substitut
Down	Down	Stop	Stop / Hold
Exit	Exit / Cancel / Clear	Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search	<<	<< / Tune-
Green	Green / APP / Repeat	>>	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Play / Pause	Play / Slow
Blue	Blue / Prime Video / Random	>I<	Shift + Pause / Step /
Pause	Pause / Step / Freeze	I<<	I<< / Preset-
Zoom	Zoom / Size	>>I	>>I / Preset+
Edit	Display / Media		
Info	Info / Angle		
USB	Shift + 8		
MP3	Sound / Title		
JPEG	Picture / Format		
PVR List	Smart / List		
A - B	Shift + Yellow / YouTube /		
T. S.	Setup / OPT /		
Goto	Shift + Text / Goto		