Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	CH/Page-	Ch -
Sleep	Sleep	Eco	3D
CBL/SAT	1	Mute	Mute
DVD	2	Vol +	Vol +
Blu-ray	3	Vol -	Vol -
Game	4	Info	Info
AUX1	5	Option	Options
Media Player	6	Back	Back
TV Audio	8	Setup	Menu
AUX2	TV/R	Up	Up
Tuner	9	Down	Down
USB	7	Right	Right
CD	Subt	Left	Left
Bluetooth	0	Enter	Ok
.:l:.	Guide	I<<Tune-	I<<
Internet Radio	Pre Ch	Pause	Pause
CH/Page+	Ch +	Play	Play

https://mandis.tv/a/Denon/1059875-manual-de-substituciones-Denon-RC1218/0/0/0

Original		Substitut	
TUNE +	>>I / Tune+	>>I	>>I
1	Quick Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Quick Select 2	REPEAT TEXT	Text
3	Quick Select 3	ZOOM	Eject
4	Quick Select 4	TIMER AV	AV
MOVIE	Green/Movie	B	Green
MUSIC	Red/Music	A	Red
GAME	Blue/Game	D	Blue
PURE	Yellow/Pure	C	Yellow

Original	Substitut

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CBL/SAT	CBL/SAT	1	1
DVD	DVD	2	2
Blu-ray	Blu-ray	3	3
GAME	Game	4	4
AUX 1	AUX1	5	5
MEDIA PLAYER	Media Player	6	6
TV AUDIO	TV Audio	8	8
AUX 2	AUX2	SEARCH TV/R	TV/R
TUNER	Tuner	9	9
USB	USB	7	7
CD	CD	AD SUBT	Subt
Bluetooth	Bluetooth	0	0
	.:l:.	-/-- GUIDE	Guide
INTERNET RADIO	Internet Radio	FAV PRE-CH	Pre Ch
CH/PAGE	CH/Page+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
CH/PAGE	CH/Page-	CH –	Ch -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TUNE –	I<<Tune-		I<<
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
TUNE +	>>I/Tune+		>>I
1	Quick Select 1	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
2	Quick Select 2	REPEAT TEXT	Text
3	Quick Select 3	ZOOM	Eject

Original	Substitut	Original	Substitut
4 Quick Select 4	TIMER AV		