Mandis shop

Denon RC-172

Original	Substitut	Original	Substitut
Play MD	SHIFT + SLOW Shift + Play /	DIRECT Direct	HOME MENU Menu / Home
< Play Tape	Left	CD <<	TUNE- << / Tune-
Play > Tape	Right	CD >>	TUNE+ >> / Tune+
POWER Power	Power	1 1	TV 1 1
Stop MD	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	2 2	DVD 2 2
Stop Tape	OK OK	3 3	CD-STB 3 3
PRESET Preset Up	CH PAGE CH+ / Page+	REPEAT Repeat CD	APP REPEAT Green / APP / Repeat
VOLUME Vol +	VOL Vol +	RANDOM Random CD	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
I << CD	PRESET- I << / Preset-	4 4	VIDEO 4 4
>>I CD	PRESET+ >>I / Preset+	5 5	TAPE 5 5
PRESET Preset Down	CH PAGE CH- / Page-	6 6	TUNER 6 6
VOLUME Vol -	VOL Vol -	PROGRAM Program CD	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
Stop CD	HOLD Stop / Hold	CANCEL Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear
Play CD	SLOW Play / Slow	7 7	AUX-HDD 7 7
D.SKIP D.Skip CD	SURROUND Eject / Surround	8 8	USB 8 8
FUNCTION Function	LIST SMART Smart / List	9 9	BLUETOOTH 9 9
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	EDIT Edit CD	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ

Original	Substitut	Original	Substitut
Time CD	Zoom / Size	TUNER Panel	D. Menu / Top
10	0	TUNER EON	Setup / OPT /
+10	Guide / EPG / -/--		
Rec / Rec Mute	Rec / Rec Mode		
<< Tape	Down		
>> Tape	Up		
SDB	Sound / Title		
Sleep	Sleep / Timer		
I << MD	Shift + I << / Preset-		
>>I MD	Shift + >>I / Preset+		
Band	Display / Media		
Tuning-	Shift + << /		
Tuning+	Shift + >> /		
Memo	Fav / Marker / PC		
RDS	AV / Input / RDS		
PTY	Text / Goto		
TUNER CT	Picture / Format		