| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SYSTEM ON/STANDBY | System | | Power |
| CD/HDD /USB/NET | CD/HDD/USB/N | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| CD/HDD /USB/NET | CD/HDD/USB/N | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| CD/HDD /USB/NET | CD/HDD/USB/N | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| FUNCTION | Function | LIST SMART | Smart / List |
| SDB/TONE | SDB/Tone | TITLE SOUND | Sound / Title |
| TAPE | < Tape | SHIFT + PRESET- | Shift + I<< / Preset- |
| TAPE | Tape > | SHIFT + PRESET+ | Shift + >>I / Preset+ |
| | Stop MD/Tape | SHIFT + HOLD | Shift + Stop / |
| MD ►/II | Play/Pause MD | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| PROG DAB/RDS | Prog | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| RANDOM PTY | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| TAPE | Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| MD | MD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| HDD ►/II | Play/Pause HDD | SLOW | Play / Slow |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| CD ►/II | Play/Pause CD | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| GENRE | Genre | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| ARTIST | Artist | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| ALBUM | Album | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TRACK | Track | CH PAGE - | CH- / Page- |
| P.LIST | P.List | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| FOLDER | Folder | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Up | SHIFT + | Shift + Up |
| CLOCK | Clock | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| BAND | Stop/Band | HOLD | Stop / Hold |
| CH - | I<</CH- | PRESET- | I<< / Preset- |
| CH + | >>I/CH+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| LINE1/2 | Line 1/2 | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Left | SHIFT + | Shift + Left |
| ENTER | Push/Enter | SHIFT + OK | Shift + OK |
| | Right | SHIFT + | Shift + Right |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| BACK | Back | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| | Down | SHIFT + | Shift + Down |
| EDIT | Edit | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| TU | <</Tu- | TUNE- | << / Tune- |
| TU | >>/TU+ | TUNE+ | >> / Tune+ |
| VOLUME | Vol + | VOL + | Vol + |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 ABC | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 DEF | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| CD STORE | CD Store | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| 4 GHI | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 JKL | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 MNO | 6 | TUNER 6 | 6 |
| iPod | Play/Pause iPo | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| 7 PQRS | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 8 TUV | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 WXYZ | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CALL | Call | ANGLE INFO | Info / Angle |
| 0/10 | 0/10 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Up | | Up |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |
| PUSH ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| TIME / DISPLAY | Time/Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| MUSIC SEARCH | Music Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |