Mandis shop

Denon RC-1242

Original		Substitut	
Power	Power	Power	Power
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
Bluetooth	Bluetooth	HOME SMART	Smart
AUX	AUX	TIMER AV	AV
Play	Play	PLAY MODE	Play
Pause	Pause	Pause	Pause
PURE	Pure	APP MEDIA	Media
BASS +	Bass+	+ CH	Ch +
BASS −	Bass-	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	MUTE	Mute
MOVIE	Movie	A	Red
NIGHT	Night	B	Green
MUSIC	Music	C	Yellow
LOW	Low		Left

Original		Substitut	
MED	Med	OK	Ok
HIGH	High		Right

https://mandis.tv/a/Denon/1642-908-manual-de-substituicao-Denon-RC-1242-93701270.htm