Original	Substitut
Power	Power
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
I<<< / Volume-	I<< / Preset-
>>I / Volume+	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
< / Disc Skip+	Rec / Rec Mode
Shift	Smart / List
Channel -	CH- / Page-
Channel +	CH+ / Page+
Phono	9
CD	3
Tuner	6
DVD/VDP	2
TV/DBS	1

Original	Substitut
MD/Tape Mon	5
8	8
VCR-1	4
VCR-2/V.AUX	7
11/0	0
12/E	Fav / Marker / PC
RF Auto/Manual	Subtitle / EQ
Analog/Digital	Audio / Lang I/II
Mode	Sound / Title
Master Vol +	Vol +
Set Up System	Setup / OPT /
Set Up Next	Right
Set Up	Eject / Surround
Master Vol -	Vol -
Tuning Up	Shift + >> /
Set Up Up	Up
Tuning Down	Shift + << / Tune-

Original	Substitut	Original	Substitut
Set Up Down	Down	CH Vol -	Red / Netflix / Search
Muting	Mute / Dimmer		
Band	Shift + Stop /		
RDS	AV / Input / RDS		
Output	Display / Media		
T. Tone	Blue / Prime Video / Random		
Mode Tuner	Shift + Play /		
PTY	Shift + I<< / Preset-		
Rec Select	Shift + Smart / List		
CH Select	Yellow / YouTube / Repeat		
Memory	Shift + Pause / Step /		
RT	Shift + >>I / Preset+		
Video Select	Picture / Format		
CH Vol +	Green / APP / Repeat		
Panel	D. Menu / Top		
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer		
On Screen	Shift + Display / Media		