Mandis shop

Denon RC-1179

Original		Substitut		Original		Substitut	
AMPLIFIER	Amplifier Powe		Power	TITLE/ ARTIST	Title/Artist	TITLE SOUND	Sound / Title
	CD Power	SHIFT +	Shift + Power	PLAY SELECT	Play/Select	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISC LAYER	Disc Layer	LIST SMART	Smart / List	TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1		Play	SLOW	Play / Slow
2	2	DVD 2	2		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
3	3	CD-STB 3	3	CALL	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
4	4	VIDEO 4	4	CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
5 ENTER	5	TAPE 5	5		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
6	6	TUNER 6	6		Stop	HOLD	Stop / Hold
7	7	AUX-HDD 7	7		<<	TUNE-	<< / Tune-
8	8	USB 8	8		>>	TUNE+	>> / Tune+
9	9	BLUETOOTH 9	9		Volume+	VOL	Vol +
0	0	HDMI-SAT 0	0	VOLUME	Volume-	VOL	Vol -
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MODE SELECT	Mode Select	FORMAT PICTURE	Picture / Format	INPUT SELECT	Input Select U	CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Substitut		Original	Substitut
	Input Select Dow		CH- / Page-		
	Up		Up		
	Enter		OK		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		