Original	Substitut	Original	Substitut
Sleep	Sleep / Timer	Stop	Stop / Hold
Clock	Shift + Sleep / Timer	>>/Tune+	>> / Tune+
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	ADD Favorites	CH+ / Page+
Power	Power	SDB Tone	Smart / List
Internet Radio	TV/Radio /	Volume+	Vol +
USB	Shift + 8	Call Favorites	CH- / Page-
Music Server	Sound / Title	Mute	Mute / Dimmer
Tuner	Shift + 6	Volume-	Vol -
Analog In	D.Menu / Top	Queue	Display / Media
Optical In	Picture / Format	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Bluetooth	Shift + 9	Up	Up
CD	Shift + 3	Left	Left
I<</CH-	I<< / Preset-	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Back	Back / Return
>>I/CH+	>>I / Preset+	Down	Down
<</Tune-	<< / Tune-	Setup	Setup / OPT / Tools

Original		Substitut		Original	Substitut
1 .@/	1	TV 1	1		
2 ABC	2	DVD 2	2		
3 DEF	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10 a/A	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0 ␣ .	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
PROGRAM MODE	Mode/ Program	GOTO TEXT	Text / Goto		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		