| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDBY | Power | | Power | | Right | | Right |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | OK | OK | OK | OK |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ | 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- | 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back / Return | 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze | 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + | 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - | 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | PAGE+ | Page+ | SHIFT + | Shift + CH+ / |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | PAGE- | Page- | SHIFT + CH PAGE − | Shift + CH- / |
| | Up | | Up | AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Down | | Down | LANG | Lang | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| | Left | | Left | TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/Radio / Program |

| Original | | Substitut | | Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTX | TTX | GOTO TEXT | Text / Goto | | | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | | | |