Original		Substitut	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	M Menu	HOME MENU	Menu / Home
	[i] Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	OK	OK	OK
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut	
	P < P	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	0	HDMI - SAT 0	0
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Swap	RETURN BACK	Back / Return
	P - / CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
	P + / CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol-
	Vol +	+ VOL	Vol+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	I - II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[TV]	LIST SMART	Smart / List
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red / PIP	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Substitut	Original	Substitut
Timer	TIMER SLEEP — Sleep / Timer		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear		
Mix	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
Size	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
Help	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
Index	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top		