Original		Substitut	
	Power		Power
	DTV/ VCR		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu
	Exi t		Exi t
	Red		Red
	Gr een		Gr een
	Yel l ow		Yel l ow

Original		Substitut	
	Bl ue		Bl ue
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Left		Left
	OK		Ok
	Mut e		Mut e
	Pause		Pause
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Favor i t e		Shi f t + Pr e Ch
	Recal l		Pr e Ch
	Lang		Dual
	I nf o		I nf o
	EPG		Gui de

Original	Substitut	Original	Substitut
TV/RADIO Tv/ Radi o	SEARCH TV/R TV/ R		
AUDIO Audi o	SHIFT + SOUND DUAL Shi f t + Dual		
TTX TTX	REPEAT TEXT Text		
SUBTITLE Subt i t l e	AD SUBT Subt		