Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Menu	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Back	Back / Return
4	4	Down	Down
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Netflix	+ Shift + Red / Netflix /
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Guide	Guide / EPG / -/--
9	9	P+	CH+ / Page+
List	Smart / List	Vol -	Vol -
0	0	Source	AV / Input / RDS
Info	Info / Angle	P-	CH- / Page-
Home	+ Shift + Menu /	<</ Reveal	<< / Tune-
Home	D. Menu / Top	Play/Index	Play / Slow
Up	Up	>>/ Hold	>> / Tune+

Original	Substitut	Original	Substitut
>>/ Hold	Shift + Stop /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Text	Text / Goto		
FAV	Fav / Marker / PC		
AD	Sound / Title		
I/II	Audio / Lang I/II		