Original	Substitut	Original	Substitut
Standby	Power	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	Vol -	Vol -
1	1	Zoom/Aspect	Shift + Zoom /
2	2	Zoom/Aspect	Picture / Format
3	3	CH-	CH- / Page-
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Up	Up
6	6	Exit	Exit / Cancel / Clear
7	7	Left	Left
8	8	OK/Enter	OK
9	9	Right	Right
Recall	Back / Return	Sleep	Sleep / Timer
0	0	Down	Down
List	Smart / List	Source	AV / Input / RDS
Vol +	Vol +	Red	Red / Netflix / Search
Info/Display	Display / Media	Green	Green / APP / Repeat
Info/Display	Info / Angle	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Blue	Blue / Prime Video / Random	>>I	>>I / Preset+
TTX	Text / Goto	FAV	Fav / Marker / PC
Index	D. Menu / Top		
Hold	Shift + Stop /		
I / II / Audio	Audio / Lang I / II		
Repeat / Rec	Rec / Rec Mode		
Repeat / Rec	Shift + Green / APP /		
Stop/ Reveal	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Size	Zoom / Size		
Subtitle	Subtitle / EQ		
<</ Subpage	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Tv/ Radio	TV/ Radio /		
I <<	I << / Preset-		
EPG	Guide / EPG / -/--		