Original		Substitut	
STANDBY	Standby		Power
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GOTO	GOTO	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
PAGE+	Page +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REPEAT	Repeat	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
PAGE-	Page -	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	Up / CH +		Up
CH+	Up / CH +	SHIFT +	Shift + Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL-	Left / Vol -	SHIFT +	Shift + Left
VOL-	Left / Vol -		Left
OK	OK	OK	OK

Original		Substitut	
VOL+	Right / Vol +	SHIFT +	Shift + Right
VOL+	Right / Vol +		Right
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH-	Down / CH -	SHIFT +	Shift + Down
CH-	Down / CH -		Down
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut		Original	Substitut
0	0	HDMI - SAT 0	0		
REV	<< Rev	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	>> Fwd	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	I << Prev	PRESET-	I << / Preset-		
NEXT	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+		
	Play	SLOW	Play / Slow		
TIMESHIFT	Pause / Timeshif	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PVR	Red / PVR	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
V-FORMAT	Green / V-Format	SHIFT +	APP REPEAT Shift + Green / APP /		
V-FORMAT	Green / V-Format	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
ASPECT	Yellow / Aspec	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
ASPECT	Yellow / Aspec	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
TIMER	Blue / Timer	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TIMER	Blue / Timer	SHIFT +	Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		

Original		Substitut	
STANDBY	Power		Power
SUB-T	SUB-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
PAGE+	Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AUDIO	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
PAGE-	Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CH+	Up/CH+		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right		Right

Original		Substitut	
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CH-	Down/CH-		Down
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
REV	<<	TUNE- <<	<< / Tune-

Original	Substitut	Original	Substitut
FWD >>	TUNE+ >> / Tune+		
PREV I <<	PRESET- I << / Preset-		
NEXT >>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Play	SLOW Play / Slow		
TIMESHIFT Pause/Timeshift	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
PVR Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
PVR PVR	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
V-FORMAT Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
V-FORMAT V-Format	FORMAT PICTURE Picture / Format		
ASPECT Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
ASPECT Aspect	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
TIMER Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		