| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 6 | 6 |
| Mute | Mute | 7 | 7 |
| [ <>] | Format | 8 | 8 |
| ♪ | Dual | 9 | 9 |
| [ ] | 3D | 0 | 0 |
| PAT | Smart | Zoom | Eject |
| PIP Sel | Play | Swap | Pre Ch |
| PIP Pos | Pause | Swap | Back |
| PIP Size | Stop | PR- | Ch - |
| AV | AV | PR+ | Ch + |
| PC | Media | Vol - | Vol - |
| TV | TV/R | Vol + | Vol + |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Right | Right |
| 3 | 3 | Down | Down |
| 4 | 4 | Left | Left |
| 5 | 5 | OK / Freeze | Ok |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Info | DISPLAY INFO — Info | | |
| MENU — Menu | TOP MENU MENU — Menu | | |
| [+] | SETTINGS OPT — Options | | |
| [?] | E-MANUAL D.MENU — D. Menu | | |
| [♦] | AD SUBT — Subt | | |
| Red | A — Red | | |
| Green | B — Green | | |
| Yellow | C — Yellow | | |
| Blue | D — Blue | | |
| Text / Mix | REPEAT TEXT — Text | | |
| [≡x] | CLEAR EXIT — Exit | | |
| [:≡] | -/-- GUIDE — Guide | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |