Original		Substitut	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Substitut	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
?	?	DISPLAY INFO	Info
	@	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Source	TIMER AV	AV
+ P	P+	+ CH	Ch +

Original		Substitut	
P-	P-	Ch -	CH –
I <	I <	I <<	
>I	>I	>>I	
<<	<<	<<	
>>	>>	>>	
Rec	Rec	Rec	REC MODE
Play	Play	Play	PLAY MODE
Pause	Pause	Pause	
Stop	Stop	Stop	
3D	3D	3D	ECO 3D
. . OQ	Format	Format	PICTURE FORMAT
[. . .] . .	Subt	Subt	AD SUBT
[→]	TV/R	TV/R	SEARCH TV/R
My Media	My Media	Media	APP MEDIA

Original		Substitut	