Original		Substitut		Original		Substitut	
Power		Power		i / OSD		Display / Media	
1		1		Z/Disc Menu		Menu / Home	
2		2		Up		Up	
3		3		P+		CH+ / Page+	
PIP		Info / Angle		Left		Left	
4		4		Vol -		Vol -	
5		5		OK		OK	
6		6		Right		Right	
[<>]		Picture / Format		Vol +		Vol +	
>I		>>I / Preset+		TXT		Text / Goto	
7		7		<<		<< / Tune-	
8		8		Down		Down	
9		9		P-		CH- / Page-	
?		Smart / List		TV-G		Guide / EPG / -/--	
I<		I<< / Preset-		>>		>> / Tune+	
0		0		Red/Image/I>		Red / Netflix / Search	
Mute		Mute / Dimmer		Green/Timer		Green / APP / Repeat	

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	Play / Slow		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue/Sound	Blue / Prime Video / Random		
Stop	Stop / Hold		
Blue/Sound	Sound / Title		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Disc Menu	D. Menu / Top
1	1	Disc Menu	Menu / Home
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
4	4	Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
[<>]	Zoom / Size	Vol +	Vol +
>I	>>I / Preset+	TXT	Text / Goto
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
?	Smart / List	TV-G	Guide / EPG / -/--
I<	I<< / Preset-	>>	>> / Tune+
0	0	Red/Picture	Picture / Format
i / OSD	Display / Media	Red/Picture	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Green / Timer	Sleep / Timer		
Play	Play / Slow		
Green / Timer	Green / APP / Repeat		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue/Sound	Sound / Title		
Stop	Stop / Hold		
Blue/Sound	Blue / Prime Video / Random		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	i / OSD	Display / Media
1	1	Z/ Disc Menu	Menu / Home
2	2	Up	Up
3	3	P+	CH+ / Page+
Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
4	4	Vol -	Vol -
5	5	OK	OK
6	6	Right	Right
[<>]	Zoom / Size	Vol +	Vol +
>I	>>I / Preset+	TXT	Text / Goto
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	Down	Down
9	9	P-	CH- / Page-
?	Smart / List	TV-G	Guide / EPG / -/--
I<	I<< / Preset-	>>	>> / Tune+
0	0	Red/ Image/ I>	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Red/ Image/ I>	+ Shift + Play / Slow

Original	Substitut	Original	Substitut
Green/Timer	Green / APP / Repeat		
Play	Play / Slow		
Green/Timer	Sleep / Timer		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Sound	Blue / Prime Video / Random		
Stop	Stop / Hold		
Blue/Sound	Sound / Title		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Z/Disc Menu	Menu / Home
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	Up	Up
3	3	Left	Left
PIP/Audio	Audio / Lang I/II	Vol -	Vol -
4	4	OK	OK
5	5	Right	Right
6	6	Vol +	Vol +
[<>]	Zoom / Size	TXT	Text / Goto
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	P-	CH- / Page-
9	9	Down	Down
?	Smart / List	TV-G	Guide / EPG / -/--
I<	I<< / Preset-	>>	>> / Tune+
>I	>>I / Preset+	Red/Image/I>	Picture / Format
0	0	Red/Image/I>	Red / Netflix / Search
i / OSD	Display / Media	Green/Timer	Green / APP / Repeat

Original	Substitut	Original	Substitut
Play	Play / Slow		
Green/Timer	Sleep / Timer		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Blue/Sound	Blue / Prime Video / Random		
Stop	Stop / Hold		
Blue/Sound	Sound / Title		