Mandis shop

598026300100

Original		Substitut	
	Power		Power
CD	CD	CD - STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
DISPLAY	Display Eject	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
POWER SOUND	Power Sound	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	I<<	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<I	SURROUND	Eject / Surround
PAUSE	I>/Pause	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PTY	PTY/Stop	HOLD	Stop / Hold
CD-COPY	CD Copy	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MEMORY	Memory	HOME MENU	Menu / Home
+	+		Up
-	-		Down

Original		Substitut	
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SOUND CTRL	Sound Ctrl	TITLE SOUND	Sound / Title
Δ	Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
∇	Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BASS	Bass	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TREBLE	Treble	GOTO TEXT	Text / Goto

https://mandis.cat/ca/Grundig/1064919-19384-comandament-de-substitucio-per-Grundig-598026300100.html