Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	i	Info / Angle
1	1	TXT	Text / Goto
2	2	AUX	Shift + 7
3	3	Blue / R	Blue / Prime Video / Random
☼+	>>I / Preset+	Up	Up
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	Right	Right
6	6	Vol +	Vol +
- ☼	I << / Preset-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
7	7	OK	OK
8	8	Green/Timer	Sleep / Timer
9	9	Green/Timer	Green / APP / Repeat
O+	>> / Tune+	Left	Left
- O	<< / Tune-	Vol -	Vol -
0/ AV	AV / Input / RDS	Down	Down
0/ AV	0	P-	CH- / Page-
P/C-ATS	Display / Media	Red	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Audio / Mute	Mute / Dimmer		
Audio / Mute	Audio / Lang I/II		

Original		Substitut		Original	Substitut
	Power		Power		
1	<		Left		
2	>		Right		
+	Play	SLOW	Play / Slow		
–	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
7	<<	TUNE-	<< / Tune-		
8	>>	TUNE+	>> / Tune+		
+	Stop	HOLD	Stop / Hold		
–	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
P-	P-	CH PAGE –	CH- / Page-		

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	i	Info / Angle
1	1	TXT	Text / Goto
2	2	AUX	Shift + 7
3	3	Blue / R	Blue / Prime Video / Random
☼+	>>I / Preset+	P+	CH+ / Page+
4	4	Up	Up
5	5	Right	Right
6	6	Vol +	Vol +
- ☼	I << / Preset-	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
7	7	OK	OK
8	8	Green/Timer	Green / APP / Repeat
9	9	Green/Timer	Sleep / Timer
O+	>> / Tune+	Left	Left
- O	<< / Tune-	Vol -	Vol -
0/ AV	AV / Input / RDS	P-	CH- / Page-
0/ AV	0	Down	Down
P/C- ATS	Display / Media	Red	Red / Netflix / Search

Original	Substitut	Original	Substitut
Audio / Mute	Mute / Dimmer		
Audio / Mute	Audio / Lang I/II		