Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	<<	<< / Tune-
Open / Close	Eject / Surround	>>	>> / Tune+
Mode	Smart / List	>>I	>>I / Preset+
Menu	Menu / Home	Random	Blue / Prime Video / Random
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
Snooze	Display / Media	Repeat	Green / APP / Repeat
BT Pair	SHIFT + 9	Left	Left
BT PAIR	AV / Input / RDS	OK (Scan)	OK
Alarm 1	SHIFT + 1	Right	Right
Alarm 2	SHIFT + 2	EQ	Subtitle / EQ
Dimmer	SHIFT + Mute / Dimmer	Down	Down
Play / Pause	Play / Slow	Mute	Mute / Dimmer
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	Bass+	SHIFT + Up
Stop	Stop / Hold	Vol +	Vol +
Folder Down	CH- / Page-	Treble+	SHIFT + Right
Folder Up	CH+ / Page+	Bass-	SHIFT + Down
I <<	I << / Preset-	Vol -	Vol -

Original	Substitut	Original	Substitut
TREBLE – Treble-	SHIFT + ◀ Shift + Left		
1 1	TV 1 1		
2 ABC 2	DVD 2 2		
3 DEF 3	CD - STB 3 3		
4 GHI 4	VIDEO 4 4		
5 JKL 5	TAPE 5 5		
6 MNO 6	TUNER 6 6		
7 PQRS 7	AUX - HDD 7 7		
8 TUV 8	USB 8 8		
9 WXYZ 9	BLUETOOTH 9 9		
★ Fav	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
10/0 10/0	HDMI - SAT 0 0		
INFO Info	ANGLE INFO Info / Angle		