Original	Substitut
Main Power On	Power
Main Power Off	Shift + Power
Speakers 1	Red / Netflix / Search
Speakers 2	Green / APP / Repeat
Phono	Shift + 1
Tape Mon	Shift + 4
Tape 2	Shift + 5
CD	Shift + 3
AUX	Shift + 7
AM	Shift + 8
FM	Shift + 9
I <<</ DWN- Prese	I << / Preset-
>>I / Preset Up	>>I / Preset+
<<</ DWN	<< / Tune-
>>/ Tuning Up	>> / Tune+
Rec/Pause	Rec / Rec Mode
FM Mode	Smart / List

Original	Substitut
Disp RDS	Info / Angle
RDS PTY	Display / Media
P. Scan	Back / Return
Mute	Mute / Dimmer
Sleep	Sleep / Timer
Master Vol +	Vol +
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Master Vol -	Vol -
Direct	Setup / OPT /
Memory	OK
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Auto Preset	TV/ Radio / Program

Original		Substitut		Original	Substitut
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		

Original		Substitut	
MAIN ON	Main Power On		Power
POWER OFF	Main Power Off	SHIFT +	Shift + Power
CD	CD	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3
DWN - PRES	I <<	PRESET-	I << / Preset-
PRESET - UP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
DWN - TUNI	<<	TUNE-	<< / Tune-
TUNING - UP	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec/Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
DISC SK	Disc Skip Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
ISC SKIP	Disc Skip Down	CH PAGE −	CH- / Page-
P. SCAN	P. Scan	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
MASTER VOL	Master Vol -	VOL −	Vol -
MEMORY	Memory	OK	OK

Original		Substitut	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI-SAT 0	0

Original	Substitut	Original	Substitut
Main Power On	Power		
Main Power Off	Shift + Power		
Tape Mon	4		
I <</ DWN-Prese	I << / Preset-		
>>I / Preset Up	>>I / Preset+		
<<I DWN	<< / Tune-		
>>/ Tuning Up	>> / Tune+		
Rec/Pause	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
<	Left		
>	Right		
Disc Skip Up	CH+ / Page+		
Disc Skip Down	CH- / Page-		
P. Scan	Back / Return		
Mute	Mute / Dimmer		
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		

Original	Substitut	Original	Substitut
Main Power On	Power	Master Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	FM Mode	Smart / List
Stop	Stop / Hold	Disc Skip Up	CH+ / Page+
Rec/Pause	Rec / Rec Mode	Master Vol -	Vol -
<<< / DWN	<< / Tune-	Disc Skip Down	CH- / Page-
>>/ Tuning Up	>> / Tune+	1	1
I <<< / DWN- Prese	I << / Preset-	2	2
>>I / Preset Up	>>I / Preset+	3	3
Auto Preset	TV/ Radio /	4	4
Direct	Setup / OPT /	5	5
Tuning Up	Up	6	6
<	Left	7	7
Memory	OK	8	8
>	Right	9	9
Clear	Exit / Cancel / Clear	0	0
TUning Down	Down	Main Power Off	Shift + Power
P. Scan	Back / Return	Tape 2	Shift + 5