Original	Substitut	Original	Substitut
Input	AV / Input / RDS	ATV/ DTV	TV/ Radio /
Power	Power	Vol +	Vol +
[▼]	Fav / Marker / PC	[≡i] / [i+]	Info / Angle
Text	Text / Goto	PR+	CH+ / Page+
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
O) / I / II	Audio / Lang I/II	Mute	Mute / Dimmer
1	1	PR-	CH- / Page-
2	2	Quick	Smart / List
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	Up	Up
5	5	Exit	Exit / Cancel / Clear
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Menu	Menu / Home
AD	Sound / Title	Down	Down
0	0	Return	Back / Return

Original		Substitut	
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	[≡?]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[≡+]	HOLD	Stop / Hold
	[≡♦]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Timer / [≡x]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original	Substitut