| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| NICAM | NICAM | SOUND DUAL | Dual |
| PC | PC | TIMER AV | AV |
| AUTO AD | Auto AD | SHIFT + AD SUBT | Shift + Subt |
| TV/AV | TV / AV | SEARCH TV/R | TV/R |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSM | PSM | PICTURE FORMAT | Format |
| SSM | SSM | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| OK | OK | OK | Ok |
| Q.VIEW | Q. View | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| P+ | Up / P + | | Up |
| P+ | Up / P + | + CH | Ch + |
| P- | Down / P - | | Down |
| P- | Down / P - | CH − | Ch - |
| V+ | Right / V + | + VOL | Vol + |
| V+ | Right / V + | | Right |
| V- | Left / V - | VOL − | Vol - |
| V- | Left / V - | | Left |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| INDEX | Index | HOME SMART | Smart |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| MIX | Mix | APP MEDIA | Media |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| TEXT Text | REPEAT TEXT Text | | |
| Red | A Red | | |
| Green | B Green | | |
| Yellow | C Yellow | | |
| Blue | D Blue | | |
| TIME Time | SHIFT + TIMER AV Shift + AV | | |
| HOLD Hold | II Pause | | |
| SIZE Size | ZOOM ⏏ Eject | | |
| REVEAL Reveal | ECO 3D 3D | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |