Original		Substitut	
	Power		Power
TV/DTV	TV / DTV	SEARCH TV/R	TV/R
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Picture	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original		Substitut	
Sound	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH	CH +	+ CH	Ch +
CH	CH -	CH −	Ch -
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
Still	Still	DISC NAV LIST	List
Zoom	Zoom	ZOOM	Eject
Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Substitut
Radio / Browse	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
T. Shift / Rotat	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV
Lang / Page up	SHIFT + + CH — Shift + Ch +
Lang / Page up	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt
Subtitle / Page down	AD SUBT — Subt
Subtitle / Page down	SHIFT + CH — — Shift + Ch -
DMP	HOME SMART — Smart
PVR	APP MEDIA — Media
Play / Pause	PLAY MODE ▶ — Play
Play / Pause	❚❚ — Pause
Stop	■ — Stop
Red / <<	A — Red
Red / <<	« — <<
Green / >>	B — Green
Green / >>	» — >>
Yellow / I <<	C — Yellow
Yellow / I <<	K — I <<

Original	Substitut
Blue / >>I	D — Blue
Blue / >>I	>>I — >>I
Text	REPEAT TEXT — Text
Size	PICTURE FORMAT — Format
Reveal	SETTINGS OPT — Options
Cancel	RETURN BACK — Back
Sleep Hold	PROG SLEEP — Sleep
Index	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Sub. Code	ECO 3D — 3D
Mix	SHIFT + SETTINGS OPT — Shift + Options