Original		Substitut	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
Subtitle	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substitut	
	Blue	D	Blue
	[≡]	TOP MENU MENU	Menu
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Home	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH.List	CH. List	DISC NAV LIST	List
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -

Original		Substitut	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Pause		Pause
AudioOnly	Audio Only	SOUND DUAL	Dual
	Stop		Stop
prime video	Prime Video	APP MEDIA	Media
YouTube	YouTube	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
NETFLIX	Netflix	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
Rakuten TV	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Substitut