Original		Substitut	
	Power		Power
D/A	D/A	SEARCH TV/R	TV/R
Source	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Last	Last	FAV PRE-CH	Pre Ch
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Picture	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Original		Substitut	
Sound	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EPG	EPG	GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual
Still	Still	DISC NAV LIST	List
Zoom	Zoom	ZOOM	Eject
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original	Substitut	Original	Substitut
Radio / Browse	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R	Blue / >>I	D — Blue
T. Shift / Rotat	SHIFT + TIMER AV — Shift + AV	Blue / >>I	>>I
Audio / Page u	SHIFT + + CH — Shift + Ch +	Text / Setup	REPEAT TEXT — Text
Audio / Page u	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt	Size	PICTURE FORMAT — Format
Subtitle / Page down	AD SUBT — Subt	Reveal	SETTINGS OPT — Options
Subtitle / Page down	SHIFT + CH — — Shift + Ch -	Cancel	RETURN BACK — Back
D/EMP	HOME SMART — Smart	Hold / Sleep	PROG SLEEP — Sleep
Media / PVR	APP MEDIA — Media	Index	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Play/Pause	PLAY MODE ▶ — Play	Sub. Code /	ECO 3D — 3D
Play/Pause	⏸ — Pause	Mix	SHIFT + SETTINGS OPT — Shift + Options
Stop	■ — Stop		
Red / <<	A — Red		
Red / <<	« — <<		
Green / >>	B — Green		
Green / >>	» — >>		
Yellow / I <<	C — Yellow		
Yellow / I <<	K — I <<		