Original		Substitut	
OPERATE	Operate		Power
CORRECT	Correct	RETURN BACK	Back / Return
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
ENTER	Enter	OK	OK
TRANS AUX	Trans AUX	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
CATV 2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
CL 6	6	TUNER 6	6
VCR/TV	VCR/TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
	Mute Tv	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DLY/WKL 7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Substitut	
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol + Tv	VOL +	Vol +
PROG	Prog+ Tv	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Vol - Tv	VOL −	Vol -
	Prog- Tv	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISP.	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
COUNT CLOCK	Count Clock	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
0000	0000	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SLOW	I > Slow	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Up		Up
CH1/2	CH 1/2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Substitut		Original	Substitut
A.DUB	A. Dub	GOTO TEXT	Text / Goto		
V.DUB	V. Dub	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
	Down		Down		
	Tracking Up		Right		
TRACKING	Tracking Down		Left		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	II >	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REV	REV	PRESET-	I << / Preset-		
FWD	FWD	PRESET+	>>I / Preset+		

Original		Substitut	
OPERATE	Operate		Power
CORRECT	Correct	RETURN BACK	Back / Return
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
ENTER	Enter	OK	OK
TRANS AUX	Trans AUX	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
CATV 2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
CL 6	6	TUNER 6	6
VCR/TV	VCR/TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
DLY/WKL 7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PROG	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
0	0000	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original		Substitut	
	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISP	Disp	MEDIA DISPLAY	Display / Media
INDEX	Index	LIST SMART	Smart / List
SP/LP	SP/LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
COUNT CLOCK	Count Clock	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
0000	0	HDMI-SAT 0	0
SLOW	I > Slow	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Up		Up
CH1/2	CH 1/2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A.DUB	A. Dub	GOTO TEXT	Text / Goto
V.DUB	V. Dub	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
	Tracking Up		Right
TRACKING	Tracking Down		Left

Original		Substitut		Original	Substitut
	Play	SLOW	Play / Slow		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	II>	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	REV	PRESET-	I<< / Preset-		
	FWD	PRESET+	>>I / Preset+		