Original	Substitut
Mute	Mute / Dimmer
Timer	Sleep / Timer
Power	Power
1	1
2	2
3	3
Text	Text / Goto
4	4
5	5
6	6
Index	Display / Media
7	7
8	8
9	9
Size	Zoom / Size
Hold / Status	Info / Angle
Hold / Status	Stop / Hold

Original	Substitut
0	0
Reveal / Normal	Smart / List
Mix	Shift + Text /
Green / P+ / U	Up
Green / P+ / U	Green / APP / Repeat
Green / P+ / U	CH+ / Page+
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Red / Vol - / Le	Left
Red / Vol - / Le	Red / Netflix / Search
Red / Vol - / Le	Vol -
Menu	Menu / Home
Blue / Vol + / Ri	Blue / Prime Video / Random
Blue / Vol + / Ri	Vol +
Blue / Vol + / Ri	Right
Page+	Shift + CH+ /
Page+	>>I / Preset+
Page+	>> / Tune+

Original	Substitut
Down / P- / Yell	Down
Down / P- / Yell	CH- / Page-
Down / P- / Yell	Yellow / YouTube / Repeat
Page-	Shift + CH- /
Page-	I<< / Preset-
Page-	<< / Tune-
Subcode / Swap	Back / Return
Subcode / Swap	AV / Input / RDS
OK	OK

Original	Substitut