Original		Substitut	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1/Tracking-	1	1
2	2	2	2
3	3/Tracking+	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SYSTEM	System	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Substitut	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE/PBC	Title/PBC	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PR+	Up/PR+	▲	Up
PR-	Down/PR-	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK/ENTER	OK/Enter	OK	Ok
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
REW	<<	«	<<
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE	Pause	❚❚	Pause
FF	>>	»	>>

Original		Substitut	
	I<<		I<<
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	Rec		Rec
	Speed		Format
	Repeat		Text
	A-B		Red
	Tv/VCR		TV/R
	3D		3D
	Mark		List
	Angle		Guide
	CM Skip		Yellow
	Replay		Green
	Last CH		Pre Ch
	Program		Sleep

Original	Substitut